Gebrauchsanweisung

D

Vario–Kugel–Snap

CE 0483

vks-oc rs 2,2 Abutments

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Einsatzbereich

Das Vario-Kugel-Snap-oc rs Ø 2,2 Abutment (vks-oc rs Ø 2,2 Abutment) ist für den Einsatz im prothetischen Abschnitt der zahnärztlichen und zahntechnischen Implantologie bestimmt. Die Anwendung des vks-oc rs Ø 2,2 Abutments erfolgt erst nach erfolgreicher Osseointegration des Implantats. Hiernach dient das vks-oc rs Ø 2,2 Abutment als Verbindungselement zwischen Implantat und dem herausnehmbaren Zahnersatz.
(Geeignet für Branemark 3,8 mm; 4,0 mm; 5,0 mm
Steri-oss hex-lock: 3,8 mm; 5,0 mm; 6,0 mm
3i: 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm)

2. Indikation

Kugelkopfabutment zur Fixierung herausnehmbaren Zahnersatzes.

3. Lagerungs- und Haltbarkeitshinweise

Die Produkte unterliegen keinem Verfallsdatum. Die Lagerung sollte in den Originalverpackungen staubfrei und bei Zimmertemperatur erfolgen. Das Produkt ist vor der Verwendung mit den handels- bzw. praxisüblichen Gerätschaften und Methoden zu sterilisieren.

4. Verarbeitung

Nach Abschluss der Einheilphase das Abutment in der nun folgenden prothetischen Phase einsetzen:

4.1 Einbringung des Abutments

Nach der Einheilphase und der erneuten Freilegung der Implantate das Abutment nach Entfernung der Abdeckschraube direkt auf das Implantat aufschrauben. Das Abutment ist in den entsprechenden Implantatdurchmessern und zur Anpassung an die Schleimhaut in den Distanzhöhen 2, 4 und 6 mm lieferbar und ist somit direkt als Gingivaformer zu verwenden.
Hierzu den Aufbau mit Hilfe des Sechskant-Handschraubendrehers oder mit dem entsprechenden Einsatz für Winkelstücke eindrehen. Das Drehmoment hierbei auf 30 Ncm begrenzen.

4.2 Abdrucknahme

Zur Abdrucknahme das Abutment nicht mehr vom Implantat lösen. Um die genaue Lage der Implantate später im Modell wiederzugeben, die Abdruckmatrize mit leichtem Snap auf das Kugelabutment stecken. Es folgt die gewohnte Abdrucknahme. Durch die Retentionen der Abdruckmatrize verbleibt diese im Abdruck.

4.3 Modellherstellung

Zur Herstellung des Meistermodells das Laborimplantat in die Abdruckmatrize einstecken. In gewohnter Weise nun das Modell herstellen. Die Expansion des Gipses sollte aufgrund der Wiedergabegenauigkeit gegen Null gehen.

4.4 Integration des Abutments in den Zahnersatz

Das angefertigte Meistermodell stellt die definitive Mundsituation dar. Auf die im Modell verankerten Laborimplantate die Achspfosten aufsetzen. Mit der Winkellehre die Divergenz der einzelnen Pfosten überprüfen. Hierbei eine Neigung von 15° zur senkrechten Achse der festgelegten Einschubrichtung nicht überschreiten!
Die Dubliermatrize auf das Laborimplantat setzen und mit dem Parallelometer in der ermittelten Einschubrichtung festhalten. Die durch die ausgeglichenen Divergenzen entstandenen Freiräume zwischen Matrize und Patrize mit Gips bis zum unteren Rand der Matrize ausblocken und überschüssige Materialanteile direkt entfernen.
Nach dem Aushärten des Materials den Parallelhalter lösen und die Dubliermatrize abnehmen.
Dieser Vorgang ist bei allen Implantaten zu wiederholen.
Mit dem Eindrückstift die Kunststoffmatrize in das Metallmatrizengehäuse für Kunststoffeinbau eindrücken und auf das Laborimplantat setzen.
Wir empfehlen, hierfür die gelben Kunststoffmatrizen mit mittlerem Soft-Snap zu benutzen.
Die Metallmatrize nun in gewohnter Weise in den Kunststoff einpolymerisieren.
Bei der Anfertigung einer Metall- bzw. Modellgussbasis das Modell nach dem Aufsetzen der gelben Kunststoffmatrizen ausblocken und dublieren. Die im folgenden über der Matrize hergestellte Metallbasis dient dann als Metallmatrize.
Zur Änderung der Snap-Friktion werden die austauschbaren Matrizen in drei unterschiedlichen Friktionsstufen angeboten: grün, leichter Soft-Snap; gelb, mittlerer Soft-Snap und rot, starker Soft-Snap.
Hierzu die bestehenden Matrizen aus dem Metallgehäuse entfernen, und neue mit dem Eindrückstift einsetzen.

5. Pflege

Der folgende Pflegehinweis sollte vom Labor oder der Zahnarztpraxis an den Patienten weitergegeben werden:

Um die Funktionstüchtigkeit und die Haltbarkeit der vks-oc rs Ø 2,2 Abutment zu erhöhen, müssen sowohl die festsitzenden Teile als auch der herausnehmbare Zahnersatz mindestens einmal täglich gereinigt werden.
Die Reinigung sollte mit den üblichen Zahnputzutensilien (Zahncreme und Bürste) erfolgen; Reinigungstabletten haben sich als weniger günstig erwiesen.

6. Fehlfunktionen und deren Behebung

Bei diesem System sind keine Fehlfunktionen bekannt.

7. Sonstige Hinweise

Diese Gebrauchsanweisung entspricht dem aktuellen Stand der Technik und unseren eigenen Erfahrungen. Das Produkt darf nur in der unter Punkt 2 beschriebenen Indikation verwendet werden. Der Anwender ist für den Einsatz des Produktes selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadenersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

Ausgabe: 2009-10-01/0D

Instructions for use

GB

Vario-Ball-Snap vks-oc rs

CE 0483

2.2 Abutments

Before using this product, please read these instructions for carefully use.

The manufacturer will not accept any liability for damage resulting from non-compliance with these instructions for use.

1. Indication range

The Vario-Ball-Snap-oc rs Ø 2.2 abutment (vks-oc rs Ø 2.2 abutment) is intended to be used in the prosthetic field of dental and dental-technical implantology. The VKS-oc rs Ø 2.2 abutments are only used after successful osseointegration of the implant.
Accordingly, the vks-oc Ø 2.2 abutment serves as a connecting element between the implant and the removable restoration.
(Suitable for Branemark 3.8 mm; 4.0 mm; 5.0 mm
Sterioss: 3.8 mm; 5.0 mm; 6.0 mm
3i: 4.0 mm; 5.0 mm; 6.0 mm)

2. Indication

Ball-head attachment for the fixation of removable restorations.

3. Storage and durability information

The products do not feature an expiry date. Dust-free storage in the original package at room temperature should be ensured. The product must be sterilized with commercially available equipment and common dental methods prior to the use.

4. Processing

At the end of the healing phase the abutment is inserted in the following prosthetic phase:

4.1 Integration of the abutment

After the healing phase and the renewed exposure of the implants, the abutment is screwed directly onto the implant after removing the cover screw. The abutment is available in the corresponding implant diameters and – to adapt it to the mucous membrane – in the distance heights of 2, 4 and 6 mm and is therefore to be used as a gingiva former.
For this purpose the suprastructure is screwed in with the hexagon key or the respective insert for contra-angles. The torque must be limited to 30 Ncm.

4.2 Taking the impression

Do not loosen the abutment from the implant in order to take the impression. In order to reproduce the exact position of the implant in the model later on, place the impression matrix onto the ball abutment with a slight snap. Then the impression is taken in the usual way. Thanks to its retentions the impression matrix remains in the impression.

4.3 Preparation of the model

To prepare the master model, the laboratory implant is inserted into the impression matrix. Then the model is prepared in the usual way. To ensure accurate reproduction, the expansion of the stone should be as low as possible (close to zero).

4.4 Integration of the abutment in the denture

The completed master model represents the definite oral situation. The axle abutments are placed onto the laboratory implants that have been fixed in the model. Check the divergence of the individual abutments using the angle measuring device. The inclination angle towards the vertical axle of the determined direction of insertion must not exceed 15°!
Place the duplicating matrix onto the laboratory implant and hold it in the determined direction of insertion using the parallel holder. The gaps (empty spaces) between the matrix and the patrix that resulted from the offset of the divergences are blocked out with stone up to the lower edge of the matrix and excess material is immediately removed.
Loosen the parallel holder after the material has hardened and remove the duplicating matrix. This procedure must be repeated for all implants.
Press the resin matrix into the housing of the metal matrix using the insertion pin and place it onto the laboratory implant.
For this purpose we recommend to use the yellow resin matrixes with medium soft-snap.
Then the metal matrix is polymerized in the resin in the usual way.
When preparing a metal resp. CoCr base, the model must be blocked out and duplicated after placing on the yellow resin matrixes. The metal base that is prepared above the matrix will then serve as a metal matrix.
To change the snap friction, the exchangeable matrixes are available in three different levels of friction:
green, slight soft-snap; yellow, medium soft-snap and red, strong soft-snap. For this purpose remove the existing matrixes from the metal housing and insert the new ones using the insertion pin.

5. Care

Laboratories or dental practices should provide the patients with the following information:
In order to increase the functional performance and the durability of the vks-oc rs Ø 2.2 abutments, the fixed components and the removable denture must be cleaned at least once a day. Cleaning should be carried out using toothpaste and toothbrush; cleaning tabs have proved to be less suitable.

6. Malfunctions and elimination of malfunctions

The system has not revealed any malfunctions.

7. Additional information

These instructions for use are based on state-of-the-art methods and equipment and our own experience. The product may only be used for the indication described under item 2. The user himself is responsible for processing the product. Liability for incorrect results shall be excluded since the manufacturer does not have any influence on further processing. Any occurring claims for damages may only be made up to the value of our products.

edition: 2009-10-10/GB

Mode d'emploi

F

Vario-Kugel-Snap

CE 0483

vks-oc rs 2,2 Abutment

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage qui résulterait de la non observation de ce mode d'emploi.

1. Domaine d'application

Le Vario-Kugel-Snap-oc rs Ø 2,2 Abutment (vks-oc Ø 2,2 Abutment) s'utilise en implantologie dentaire, pour la partie prothétique. Le pilier vks-oc rs Ø 2,2 ne s'emploie qu'après une ostéo-intégration réussie de l'implant. Le pilier vks-oc rs Ø 2,2 fait office d'élément de jonction entre l'implant et la prothèse amovible.
(Adapté pour Branemark 3,8 mm; 4,0 mm; 5,0 mm
Steri-oss hex-lock: 3,8mm; 5,0 mm; 6,0 mm
3i: 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm)

2. Indication

Pilier à tête sphérique pour la fixation de prothèses ou restaurations amovibles.

3. Consignes de stockage et date de péremption

Le produit n'est objet d'aucune péremption. Le stockage est recommandé dans l'emballage original, à l'abri de la poussière et à température ambiante. Avant son utilisation, stériliser le produit avec les appareils et selon les méthodes courantes dans les cabinets dentaires.

4. Mise en œuvre

Après la phase de cicatrisation, utiliser le pilier selon les fins prothétiques suivantes:

4.1 Mise en place du pilier

Après cicatrisation et nouvelle mise à jour de l'implant, visser directement le pilier sur l'implant, après avoir retiré la vis de couverture. Le pilier est disponible dans les différents diamètres d'implant et dans les hauteurs 2, 4 et 6 mm pour adaptation à la gencive. Il sert donc directement à la mise en forme gingivale.
Visser la structure à l'aide du tournevis hexagonal ou avec l'instrument adéquat pour pièce à main. Limiter le couple à 30 Ncm.

4.2 Prise d'empreinte

Pour la prise d'empreinte, ne plus retirer le pilier de l'implant. Afin de reproduire ultérieurement l'emplacement exact des implants dans le modèle, positionner la pièce femelle de réplique avec une légère pression sur le pilier sphérique. Prendre ensuite l'empreinte comme à l'accoutumée. Grâce à ses rétentions, la pièce femelle reste bien dans l'empreinte.

4.3 Réalisation du modèle

Pour réaliser le maître-modèle, insérer l'analogue d'implant dans la pièce femelle pour empreinte. Confectionner ensuite le modèle comme d'habitude. L'expansion du plâtre doit être quasiment nulle afin de garantir la précision de reproduction.

4.4. Intégration du pilier dans la prothèse

Le maître-modèle terminé illustre la situation définitive en bouche. Mettre les piliers sur les analogues d'implants ancrés sur le modèle.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

A l'aide d'un gabarit d'angularité, contrôler la divergence de chaque pilier. Ne pas dépasser une inclinaison de 15° par rapport à l'axe verticale de la direction d'insertion définie.
Positionner la pièce femelle de duplication sur l'analogue d'implant et maintenir avec le parallélomètre dans l'axe d'insertion prédéfini.
Mettre de dépouille avec du plâtre jusqu'au bord inférieur de la pièce femelle les espaces qui se sont formés entre la pièce femelle et la pièce mâle, à la suite du rattrapage des divergences et éliminer immédiatement le surplus de matériau.
Après durcissement du matériau, retirer le parallèliseur et la pièce femelle de duplication. Répéter la procédure pour chaque implant.
A l'aide de la tige d'insertion, enfoncer la pièce femelle en résine dans la gaine de la pièce femelle métallique pour montage de la résine et positionner sur l'analogue d'implant.
Nous conseillons l'emploi des pièces femelles en résine jaune avec effet Soft Snap moyen.
Polymériser maintenant la pièce femelle métallique comme d'habitude avec la résine.
Lors de la réalisation d'une base métallique coulée, mettre de dépouille le modèle après pose des pièces femelles en résine jaune et dupliquer. La base métallique conçue ultérieurement sur la pièce femelle sert alors de pièce femelle métallique.
Pour modifier l'effet Snap, des pièces femelles interchangeables sont disponibles avec trois différents degrés de friction: vert, Soft-snap léger ; jaune, Soft-snap moyen et rouge, Soft-snap important. Pour ce faire, dégager les pièces femelles existantes de la gaine métallique et en insérer de nouvelles avec la tige d'insertion.

5. Entretien

Les conseils d'entretien ci-dessous doivent être expliqués aux patients soit par le laboratoire soit, par le chirurgien-dentiste. Afin d'accroître la fonctionnalité et la pérennité des piliers vks-oc rs Ø 2,2, aussi bien les structures fixes que la prothèse amovible doivent être nettoyées au moins une fois par jour. Le nettoyage s'effectue avec les accessoires classiques (dentifrice et brosse) ; les pastilles de nettoyage se sont avérées moins efficaces.

6. Echecs et solutions

Ce système ne peut donner lieu à aucun échec.

7. Divers

Ce mode d'emploi est basé sur les connaissances techniques actuelles et sur nos propres expériences. Le produit doit uniquement être utilisé selon l'indication décrite au paragraphe 2. L'utilisateur est lui-même responsable de l'utilisation du produit. N'ayant aucune influence sur sa mise en œuvre, le fabricant ne saurait être tenu responsable de résultats défectueux ou non satisfaisants. Toute indemnisation éventuelle se limitera à la valeur du produit.
saurait être tenu responsable de résultats défectueux ou non satisfaisants. Toute indemnisation éventuelle se limitera à la valeur du produit.

edition: 2009-10-10/0F

Istruzioni per l'uso

I

CE 0483

Vario-Kugel-Snap vks-oc rs 2,2 Abutments

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni, dovuti all'inosservanza delle presenti istruzioni d'uso.

1. Campo d'impiego

L'abutment Vario-Kugel-Snap-oc rs Ø 2,2 (abutment vks-oc rs Ø 2,2), è indicato per l'utilizzo di riabilitazioni protesiche su impianti. L'abutment vks-oc rs Ø 2,2 viene utilizzato solo dopo l'effettiva osteointegrazione dell'impianto. L'abutment vks-oc rs Ø 2,2 serve quindi come elemento di collegamento tra l'impianto e la protesi rimovibile (indicato per impianti: Brånemark mm. 3,8, mm. 4,0, mm. 5,00; Sterioss hex-lock: mm. 3,8, mm. 5,0, mm. 6,0; 3i mm. 4,0, mm. 5,0, mm. 6,0).

2. Indicazioni

Abutment a sfera per il fissaggio di protesi rimovibili.

3. Avvertenze per la conservazione e la durata

I prodotti non hanno data di scadenza. Conservare i prodotti nelle loro confezioni originali al riparo dalla polvere ed a temperatura ambiente. Prima dell'utilizzo, sterilizzare il prodotto in studio come di consueto e con le apparecchiature comunemente in commercio.

4. Lavorazione

Terminata la fase terapeutica, utilizzare ora l'abutment per la seguente fase protesica:

4.1 Posizionamento dell'abutment

Dopo la fase terapeutica, rimuovere il tappo di guarigione e scoprire l'impianto. Avvitare l'abutment, direttamente sull'impianto. L'abutment è disponibile nei diametri corrispondenti a quelli dell'impianto e per l'adattamento ai tessuti molli nelle altezze di 2, 4, e 6 mm. ed è pertanto utilizzato direttamente come adattatore gengivale.
Fissare quindi l'abutment con l'aiuto dell'apposito cacciavite manuale o con il corrispondente strumento per contrangoli.
L'avvitamento non deve superare un momento torcente maggiore a 30 Ncm.

4.2 Presa dell'impronta

Per la presa dell'impronta non rimuovere l'abutment dall'impianto. Per ricreare successivamente nel modello la giusta posizione dell'impianto, posizionare sull'abutment a sfera la matrice da impronta con una leggera pressione. Procedere, prendendo l'impronta come di consueto. Grazie alle ritenzioni di cui è fornita, il transfert rimane nell'impronta.

4.3 Realizzazione del modello

Per la realizzazione del modello master inserire l'analogo da laboratorio nella matrice da impronta. Realizzare il modello come di consueto. Al fine di realizzare un modello preciso tenere conto dell'espansione del gesso, che dovrà essere quasi nulla, od utilizzare una resina poliuretanica.

4.4 Integrazione dell'abutment nella protesi

Il modello master riproduce la situazione definitiva nel cavo orale. Avvitare gli abutments sugli analoghi da laboratorio e posizionare i montanti assiali. Con il goniometro controllare la divergenza dei singoli impianti. L'inclinazione non deve superare i 15° rispetto all'asse di inserzione stabilita!
Applicare la matrice da duplicazione sull'analogo da laboratorio e con l'aiuto di un parallelometro fissarla con l'asse d'inserzione stabilita. Bloccare con il gesso gli spazi vuoti, che si sono venuti a creare in seguito alle divergenze tra matrice e patrice, fino al bordo inferiore della matrice e rimuovere il gesso in eccedenza.
Una volta indurito il materiale, rimuovere il posizionatore al parallelo e la matrice da duplicazione.
Questo procedimento va ripetuto per tutti gli impianti.
Con la chiavetta d' inserzione inserire la matrice nel contenitore metallico per il montaggio in resina e posizionare sull'analogo da laboratorio.
A tale proposito consigliamo di utilizzare le matrici gialle con una frizione normale Soft-Snap.
I contenitori metallici verranno inglobati durante la polimerizzazione della resina, che avverrà come di consueto.
Per la realizzazione di una sovrastruttura in metallo (scheletrica), dopo aver posizionato la matrice da duplicazione, bloccare il modello e procedere alla duplicazione. La sovrastruttura in metallo, così realizzata, fungerà da sede per l'incollaggio della matrice, inserita nel contenitore metallico.
Per regolare la ritenzione sono disponibili le matrici con tre diverse tenute: verde, frizione Soft-Snap ridotta; giallo frizione Soft-Snap normale e rosso, frizione Soft-Snap forte.
Rimuovere le matrici, da sostituire, dalla sede in metallo, ed inserire le nuove con l'apposita chiavetta.

5. Cura della protesi

Le seguenti indicazioni per la cura della protesi dovranno essere comunicate dal laboratorio o dallo studio odontoiatrico al paziente:
Per mantenere inalterata nel tempo la funzionalità e la durata degli abutment Vario-Kugel-Snap- vks-oc rs Ø 2,2, il paziente dovrà pulire almeno una volta al giorno sia le parti fisse che la protesi rimovibile. La pulizia dovrà essere eseguita con lo spazzolino ed il dentifricio; le compresse per la pulizia si sono rivelate scarsamente efficaci.

6. Difetti di funzionamento e loro risoluzione

In questo sistema non sono noti difetti di funzionamento.

7. Altre informazioni

Questi istruzioni d'uso si basano sullo stato attuale della tecnica e su nostre esperienze. Il prodotto deve essere utilizzato solo in base alle indicazioni descritte al punto 2. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per risultati non conformi, poiché non ha alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.

edizione: 2009-10-01/0I

Folleto de instrucciones

E

CE 0483

Bola Vario Snap vks-oc rs 2,2 Aditamento

Rogamos lean detenidamente la información de producto ante de su uso.

Por daños producidos por no tener en cuenta esta hoja de instrucción, no se hace responsable el fabricante.

1. Campo de empleo

El aditamento Bola Vario Snap oc rs Ø 2,2 (vks - oc Ø rs 2,2 Aditamento) está cotejado con respecto a los distintos vks - oc Ø rs 2,2 aditamentos dentales en el sector de la implantología. La utilización del aditamento se realizará después de la correcta integración ósea del implante. Este vks - oc Ø rs 2,2 aditamentos sirve como unión entre el implante y la parte móvil de la estructura. (indicado para Branemark 3.8 mm; 4.0 mm; 5.0 mm, Sterioss hex-lock: 3.8 mm; 5.0 mm; 6.0 mm, 3i: 4.0 mm; 5.0 mm; 6.0 mm

2. Indicaciones

Aditamento de bola para la fijación de prótesis removible.

3. Almacenamiento y durabilidad

Este producto no tiene fecha de caducidad. El almacenamiento debería ser en el envoltorio original y a temperatura ambiental. Antes de utilizar el producto se debe esterilizar con el sistema que exista tanto en la clínica como en el laboratorio.

4. Modo de utilización

Después de la fase de curación de las partes se puede utilizar el aditamento en las siguientes fases protésicas:

4.1 Introducción del aditamento

Una vez haya pasado la fase de curación y se haya destapado de nuevo el implante se enrosca el aditamento encima del implante. El aditamento lo puede obtener con una altura de distancia de 2,4 mm y 6 mm, correspondiente al diámetro del implante utilizado y adaptable a la encía. Es por ello que se puede utilizar directamente como formador gingival. Para enroscar utilizar el destornillador manual hexagonal o el destornillador para contraángulo. El límite del momento de presión de rotación es de 30 N/cm

4.2 Toma de impresión

Durante la toma de impresión no retirar el aditamento. Para obtener la posición correcta del implante en el modelo colocar la hembra de impresión con efecto Snap sobre la bola del aditamento. A continuación realizar la impresión como de costumbre. Gracias a la retención de la hembra de impresión se queda retenida en la impresión.

4.3 Reproducción del modelo

Para la creación del modelo de escayola en el laboratorio colocar el implante de laboratorio en la hembra de impresión. A continuación vaciar el modelo como de costumbre. La expansión de la escayola debería ser cero para garantizar la exactitud del modelo.

4.4 Integración de aditamento en la estructura

El modelo maestro reproduce la situación definitiva del implante en boca. Colocar sobre los implantes de laboratorio en el modelo las chimeneas. Con la técnica de medición de ángulo comprobar las divergencias de las distintas chimeneas. No sobrepasar una inclinación de 15° con respecto al eje vertical del eje de inserción! Posicionar la hembra de duplicar sobre el implante del laboratorio y fijar con ayuda del paralelómetro el eje de inserción. El espacio resultante entre la hembra y el macho lo aliviaremos con escayola hasta el borde final de la hembra y eliminar el material restante.
Un vez ha endurecido el material de relleno soltar el brazo paralelómetro y retirar la hembra de duplicar. Este sistema se deberá realizar con los restantes implantes del trabajo. Con ayuda del lápiz de introducción introducir la hembra en la hembra metálica para la realización del trabajo y colocarlo encima del implante del laboratorio. Le aconsejamos colocar la hembra de fricción amarilla con un efecto Soft-Snap media. A continuación realizar el trabajo de resina con la inclusión de la hembra metálica como de costumbre. Si se realiza un esquelético, se duplicará una vez que se haya introducido la hembra de fricción amarilla y se haya aliviado todas las zonas retentivas. La función de esta estructura metálica hace la función de hembra metálica.
Le ofrecemos tres colores distintos a la hora de tener que elegir la fricción deseada, si quiere intercambiar la dureza Soft-Snap de entrada del trabajo: verde – fricción Soft Snap suave; amarilla – fricción Soft Snap normal; roja – fricción Soft Snap fuerte. Para intercambiar, retirar la fricción de la hembra metálica e introducir la fricción elegida con ayuda del lápiz de introducción.

5. Cuidados

Los siguientes consejos de cuidados deberían ser transmitidos del laboratorio o del dentista hacia el paciente:
Para garantizar la durabilidad y la funcionalidad del aditamento vks - oc Ø rs 2,2 Aditamento deberán ser limpiados como mínimo tanto la parte fija en la boca como la parte móvil una vez por día. La limpieza se realizará con los materiales de costumbre (pasta de dientes, cepillo); las pastillas de limpieza no son aconsejables.

6. Fallos de funcionamiento y su solución

El sistema no tiene ningún fallo conocido.

7. Consejos adicionales

La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. Todos los consejos con respecto a su manipulación se basan en nuestra propia experiencia y solo se podrá ver como información orientativa. Nuestros productos están constantemente en desarrollo. Nos reservamos el derecho de cualquier cambio en su construcción y composición.

edición: 2009-10-01/0E

000679EX

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com